

PKW Standheizungen Bedienelemente

Optimaler Bedienkomfort für Ihr Wohlfühlklima

So funktioniert Ihr Telestart T91

Bedienen Sie Ihre Standheizung ganz bequem von einer Entfernung von bis zu 1.000 Meter. Die sehr einfache Bedienung mittels On-/Off-Schalter macht das Erreichen Ihrer Wohlfühl-Temperatur zum Kinderspiel. Und die praktische Rückmeldefunktion zeigt Ihnen sofort an, ob das Signal erfolgreich übermittelt und Ihre Standheizung aktiviert bzw. ausgeschaltet wurde.

Entdecken Sie die vielen Vorteile

Hier strahlt pure Eleganz. Zusammen mit dem Telestart T100 HTM steht der Telestart T91 für die Philosophie von Webasto: Optimaler Bedienkomfort in faszinierendem Design. Es ist es gelungen, ein sehr einfache und komfortable Bedienung in der kleinsten Funkfernbedienung der Welt für Standheizungen zu verpacken. Der neue Telestart T91 mit seiner einfachen On-/Off-Funktion kann sich an jedem Schlüsselanhänger sehen lassen.

Selbstverständlich können Sie die elegante Funkfernbedienung Telestart T91 auch in Kombination mit anderen Webasto Bedienelementen verwenden. So ist der Telestart T91 mit seinem etwas größeren Bruder – dem Telestart T100 HTM mit Heizzeitmanagement – sowie der Komfort-Vorwahluhr und den 3 Thermo Call-Varianten Connect, Comfort und Locate kombinierbar. Natürlich ist er ebenfalls zu seinem Vorgängermodell Telestart T80 kompatibel. Nehmen Sie sich die Freiheit und wählen Sie Ihr Bedienelement ganz nach Ihrem persönlichen Anspruch!



Telestart T91
Die kleinste Funkfernbedienung der Welt für Standheizungen

- **Aktivieren Sie Ihre Standheizung flexibel aus bis zu 1.000 Meter Entfernung.**
- **Mittels der praktischen Rückmeldefunktion wird der Betrieb der Standheizung angezeigt**
- **Einfachste Bedienung für den täglichen Gebrauch.**
- **Elegantes Design in Schlüsselanhängerformat**

Telestart T91 – Technische Daten

Elegant und praktisch zugleich. Der neue Telestart T91 mit seiner einfachen On-/Off-Funktion kann sich wirklich sehen lassen.

- Reichweite bis zu 1.000 Meter
- Rückmeldefunktion
- Kompatibel zum Telestart T80
- Kombinierbar mit Telestart T100 HTM, Thermo Call-Varianten und Komfort-Vorwahluhr



Telestart T91 und 2 Euro Münze im Größenvergleich

Technische Daten

	Einbaueinheit Empfänger	Handsender
Betriebsspannung:	12 V DC (9–16 V)	Batterie 3,1 V (Duracell DL 1/3 N)
Größe		L 54 x B 12 x H 16 mm
Stromverbrauch:	Betrieb Empfang 20 [mA] Betrieb Senden 110 [mA] Heizbetrieb 0,9 [mA] Ruhestrom 0,9 [mA]	
Gewicht:	80 [g]	16 [g]
Temperatur:	Lager: -20 ...+70 [°C] Betrieb: -40 ...+70 [°C]	-40 ...+85 [°C] 0 ...+50 [°C]
Frequenzbereich:	868,3 [MHz]	868,3 [MHz]
Sendeleistung:	25 [mW]	25 [mW]
Eingangsempfindlichkeit:	-107 [dBm] (an 50Ω)	-107 [dBm]
Dichtigkeit		nach Schutzklasse: IP54 5= Schutz gegen Staubablagerung 4= Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Rückmeldung		Betriebsanzeige durch blinkende Leuchtdiode: (rotes Leuchten = Standheizung aktiviert) (grünes Leuchten = Standlüftung aktiviert)
Anschlüsse:	Antennenstecker: Systemstecker (Gegenstück) Anschluss für Temperatursensor	SMB, FAKRA-Interface, Coding I MQS 6-polig AMP-tyco 1-1241370-1
Systemreichweite:		typisch: 600 [m] optimal: um 1.000 m im Freifeld und vom erhöhten Standort, Sender in senkrechter Haltung
Zulassungen:		CE, e1 024024

Webasto Einbaupartner finden Sie auf unserer Webseite oder unter der angegebenen Hotline-Nummer.

Webasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
82132 Stockdorf
Hotline: (01805) 707 400*
Fax: +49 (395) 55 92-353
www.webasto.de

Webasto
Fahrzeugtechnik GmbH
Jochen-Rindt-Straße 19
1230 Wien
Hotline: (0820) 400 123**
Fax: +43 (1) 6 06 15 66
www.webasto.at

Webasto (Schweiz) AG
Hagmattstrasse 4
4123 Allschwil
Hotline: +41 (61) 4 86 95 80
Fax: +41 (61) 4 86 95 89
www.webasto.ch

Beratung · Einbau · Service